






【サンドペーパー使用時のご注意】

サンドペーパーは必ず水で濡らした状態で使用し、最大15秒間ほど損傷箇所だけを磨いてください。濡らさずに使用したり、15秒以上または同じところに2回以上使用すると、磨きすぎの原因となり施工面を傷めます。キズ周辺部のクリアコートや塗装を落としてしまったり、キズを広げてしまわないように損傷箇所の周辺部には必ずマスキングをしてください。同様に、タッチアップペイントを施した箇所にサンドペーパーを使用する際にも周辺部には必ずマスキングをしてください。また、いずれの場合も磨きすぎでしまわないように充分注意してください。磨きすぎってしまった場合には、本来のキズリペア効果が得られないだけでなく、変色や変質の原因となりますので、「QUIXX塗装面用キズリペアシステム」を使用しないでください。

E) 使用方法：

	1 付属のサンドペーパーを水で濡らして、最大15秒間ほど損傷箇所を磨きます。同じところに2回以上サンドペーパーをかけないでください。
	2 汚れなど(サンドペーパーで磨いた場合は、水分や研磨の残留物)をよく取り除いて、キズついた箇所にキズの長さに合わせて0.5ミリ程度の厚さで1液を塗ります。
	3 付属のクロス(もしくは清潔な綿の布)で、キズと垂直に力強くキズとその周辺部を最大1分間磨きます。
	4 濡れた布で余分な1液をふき取り、1液と同様に、2液を塗ります。
	5 1液で磨いた箇所を、円を描くように磨いて光沢を出します。

F) 使用上のご注意：

- ・塗装面が熱いときや、直射日光の下で作業は行わないでください。
- ・風の強いときや、砂・ホコリの多いところでは使用しないでください。
- ・使用するクロスに小石などが付着した状態で使用しないでください。
- ・シミになる可能性があるため、衣服に液剤を付けしないでください。
- ・本商品を使用した箇所は、コーティング処理剤なども落とす可能性があります。ご了承ください。
- ・本商品使用時に、塗装の状態によっては、変色や色落ち、クロスへの塗装色の色移りをする場合があります。クロスで磨く際は、都度、変色や色落ち、クロスへの塗装色の色移りをしていないかを確認しながら作業を行ってください。変色や色落ち、クロスへの塗装色の色移りが発生した場合は、本来のキズリペア効果が得られないだけでなく、変色や変質の原因となる可能性があります。それらの場合は、QUIXX塗装面用キズリペアシステムを使用しないでください。
- ・本商品はDIY補修品ですので、製品の使用についての最終的な判断はお客様の自己責任に委ねられます。本商品ご使用の際はご注意ください。
- ・誤った使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。

G) 警告・応急処置・保管：

警告：吸入・飲用不可。人体に影響があるので、飲用しないでください。皮膚の弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用してください。子供の手の届くところには置かないでください。

応急処置：万一飲み込んだ場合は吐かせず、直ちに医師の診断を受けてください。誤って目に入った場合は、直ちに清水で充分洗浄して、異常があれば医師の診断を受けてください。使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

保管：保管の際は密栓して、直射日光の当たるところ、凍結の恐れのあるところには置かないでください。保管場所の温度は5℃～30℃に保ってください。廃棄の際は中身を使い切ってから捨ててください。商品パッケージは大切に保管し、商品ご使用の際には、商品同梱の本取扱説明書と共に必ずご確認の上、ご使用ください。

配布元：株式会社スマートビジョン